

PISTOLOVÝ TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU

MODEL - TLP 1



Montáž tlumiče hluku

Tlumič hluku lze namontovat **jen na zbraň**, která má na hlavni závit.
Závit používaný u tlumiče hluku TLP 1 je **M13,5x1 LH**.

Pro samotnou montáž tlumiče hluku na zbraň (pistoli) stačí našroubovat tlumič hluku na závit na hlavni.

Dotažení musí být pevné, ale není zapotřebí žádných nástrojů.

Drážkovaná válcová plocha (A) je určena k uchopení při montáži a demontáži.
Dotažení tlumiče hluku průběžně kontrolujte, a to vždy na nenabité zbrani!



Bezpečnostní a záruční podmínky

Každá změna základní konstrukce tlumiče hluku znamená automaticky ztrátu záruky.
Záruka se nevztahuje na poškození tlumiče hluku z důvodu špatné montáže na zbraň.

Při použití tlumiče hluku na zbrani dochází k rychlejšímu opotřebení zbraně.

Údržba a způsob použití tlumiče hluku má vliv na jeho funkci a trvanlivost.
Používejte tlumič hluku tak, aby jeho teplota nepřekročila 220 °C.

Výrobce nepřebírá jakoukoliv záruku při použití vádného, poškozeného, znova nabíjeného nebo takového střeliva, které neodpovídá normám C.I.P. Stejně tak odmítá výrobce jakoukoliv záruku, jestliže nejsou přísně dodržovány pokyny návodu k použití tlumiče hluku.



Čištění

K zaručení správné funkce výrobce doporučuje pravidelné čištění.

Při každém čištění vnitřek tlumiče hluku zbaťte hrubých nečistot, propláchněte rozpouštědlem na usazeniny a pečlivě vysušte sblaženým vzduchem. Při čištění provedte vizuální kontrolu všech částí tlumiče hluku.

Při zjištění poškození některého z dílů tlumič hluku dále nepoužívejte.

Pro čištění tubusu tlumiče hluku postačí vyšroubovat víčko a zajišťovací matici a vysunout přepážky (A).

Závit na víčku a na zajišťovací matici není zlepšen.

Při čištění pistu tlumiče hluku (B) odstraňte nečistoty a karbon, poté namažte měděnou nebo keramickou vazelinou.



PISTOLOVÝ TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU

MODEL - TLP 1



Upozornění

Dříve než použijete tlumič hluku, přečtěte si pozorně tento návod!

Používejte vždy jen tlumič hluku odpovídající ráže.

Používejte jen střelivo doporučené výrobcem!

Před vystřelem se ujistěte, že je tlumič hluku správně složený, dotažený a namontovaný.
Před každým použitím zkонтrolujte, zda není tlumič hluku poškozený.

Nikdy nenasazujte ani nesundávejte tlumič hluku z nabité zbraně!

Při střelbě a několik minut po ní se nedotýkejte těla tlumiče hluku, může dojít k popálení!
Nikdy nepoužívejte tlumič hluku naplněný kapalinou!

Výrobce nepřejímá žádnou zodpovědnost za úpravy, nesprávné skladování nebo použití tohoto výrobsku.

Záruka výrobce je stanovena zákonem a může být výrobcem prodloužena.

Před použitím tlumiče hluku je nutné si přečíst návod k použití tlumiče hluku a bezpečnostní pokyny a zcela jim porozumět.

Nesprávné použití můžezpůsobit vážná zranění nebo smrt!

Tlumič hluku nesmí být rozpálen na teplotu vyšší než 220 °C!

Technická data

Délka:

198 mm

Hmotnost:

360 g

Průměr:

35 mm

Účinek (tlumičí výkon):

32 dB

Povrchová úprava:

tvrdý elox, DLC povlak

Materiál:

lehká slitina, nerezová ocel

Max. provozní teplota:

220 °C

Hodnoty v tabulce se mohou lišit v závislosti na provedení a konfiguraci tlumiče hluku.

