

TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU

MODEL - TL 1/1





Montáž tlumiče hluku

Pro nasazení tlumiče hluku je nutné mít na ústí hlavně úšťový nástavec s upínacím rozhraním **TRI-LOCK**. Tento úšťový nástavec musí být namontovaný na závit zbraně **bez deformační podložky**.

Je-li úšťový nástavec na zbrani, navléknete tlumič hluku pohybem v ose s hlavní skrz víčko s otvory pro upínací kameny (obr. A), přetlačte pružinu (obr. B) a pootočte po / proti směru hodinových ručiček (obr. C) a uvolnите tlak na pružinu (obr. D).

Po dosednutí kamenů do zamčené polohy **zkontrolujte pevnost a úplnost zamčení**. K sejmání tlumiče použijete opačný postup.



Bezpečnostní a záruční podmínky

Každá změna základní konstrukce tlumiče hluku znamená automaticky ztrátu záruky. Záruka se nevtahuje na poškození tlumiče hluku z důvodu špatné montáže na zbraň.

Při použití tlumiče hluku na zbrani dochází až k 3x rychlejšímu opotřebení vývrtu hlavni.

Údržba a způsob použití tlumiče hluku má vliv na jeho funkci a trvanlivost. Používejte tlumič hluku tak, aby jeho teplota nepřekročila 220 °C.

Výrobce nepřebírá jakoukoliv záruku při použití vadného, poškozeného, znova nabíjeného nebo takového střeliva, které neodpovídá normám C.I.P. Stejně tak odmítá výrobce jakoukoliv záruku, jestliže nejsou přesně dodržovány pokyny návodu k použití tlumiče hluku.



Čištění

K zaručení správné funkce výrobce doporučuje pravidelné čištění.

Při každém čištění vnitřek tlumiče hluku zbavte hrubých nečistot, propláchnete rozpouštědlem na usazeniny a pečlivě vysušte stlačeným vzdutchem. Při čištění provedte vizuální kontrolu všech částí tlumiče hluku. Při zjištění poškození některého z dílů tlumiče hluku dále nepoužívejte.

Pro čištění tlumiče hluku postačí vyšroubovat víčko, zajišťovací matici a vysunout přepážky. Závit na víčku a na zajišťovací matici je jediný nezalepený. Ostatní závitové spoje jsou zálepny lepidlem Loctite 2701, Loctite 243 nebo obdobným.

Pro rozborku tlumiče hluku se doporučuje použití nástrojů a přípravků od výrobce.

TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU

MODEL - TL 1/1



Upozornění

Dříve než použijete tlumič hluku, přečtěte si pozorně tento návod!

Ústový nástavec s upinacím rozhraním pro tlumič hluku musí být vždy namontován bez deformační podložky.

Používejte vždy jen tlumič hluku odpovídající ráže.

Používejte jen střelivo doporučené výrobcem!

Před výstřelem se ujistěte, že je tlumič hluku správně složený, dotažený a namontovaný.

Před každým použitím zkontrolujte, zda není tlumič hluku poškozený.

Nikdy nenasazujte ani nesundávejte tlumič hluku z nabité zbraně!

Při střelbě a několik minut po ní se nedotýkejte těla tlumiče hluku, může dojít k popálení!

Nikdy nepoužívejte tlumič hluku naplněný kapalinou!

Výrobce nepřejímá žádnou zodpovědnost za úpravy, nesprávné skladování nebo použití tohoto výrobku.

Záruka výrobce je stanovena zákonem a může být výrobcem prodloužena.

Před použitím tlumiče hluku je nutné si přečíst návod k použití tlumiče hluku a bezpečnostní pokyny a zcela jim porozumět.

Nesprávné použití můžezpůsobit vážná zranění nebo smrt!

Tlumič hluku nesmí být rozpálen na teplotu vyšší než 220 °C!



Technická data

	TL 1/1 pro ráži 223 Rem. a 308 Win.	TL 1/1 pro ráži 9 mm Luger	TL 1/1 pro ráži 9 mm Luger
Délka:	182 mm	182 mm	247 mm
Hmotnost:	640 g	380 g	480 g
Průměr:	38 mm	38 mm	38 mm
Účinek (tlumičí výkon):	35 dB	32 dB	34 dB
Povrchová úprava:	DLC povlak	tvrzý elox, DLC povlak	tvrzý elox, DLC povlak
Materiál:	nerezová ocel	lehká slitina, nerezová ocel	lehká slitina, nerezová ocel
Max. provozní teplota:	220 °C	220 °C	220 °C

Hodnoty v tabulce se mohou lišit v závislosti na provedení a konfiguraci tlumiče hluku.

